

Poste metálico extendido para empotrar

Herramientas necesarias: Destornillador punta plana

NOTA IMPORTANTE: Asegúrese que todo el personal conozca estas instrucciones.

| Listado de piezas | Cant. |
|--|-------|
| 1. Separador (No se requiere) | x1 |
| 2. Pletina metálica (No se requiere) | x1 |
| 3. Tornillo M10x30mm | x2 |
| 4. Arandela autoblocante | x2 |
| 5. Arandela curva (No se requiere) | x2 |
| 6. Tornillo allen de seguridad | x2 |
| 7. Tornillo hexagonal (No se requiere) | x1 |
| 8. Llave de seguridad Allen | x1 |
| 9. Poste para empotrar | x1 |

Instrucciones de montaje

1. Coloque el refuerzo metálico de acero inoxidable, posicionando sobre el poste metálico y alineando los cuatro agujeros.

2. Montaje tornillos superiores (A)
Desde el interior del refuerzo de la papelera, pase los tornillos de seguridad (6) a través de los agujeros superiores. Apriete los tornillos utilizando la llave suministrada (8).

3. Montaje tornillos inferiores (B)
Desde el interior del refuerzo de la papelera, pase los tornillos (3) acompañados por las arandelas autoblocantes (4). Apriete los tornillos ayudado por un destornillador de cabeza plana. El cuerpo de la papelera puede ahora ser fijada.

